

水泥墩制作

注：该文件适用于设备有 LED 屏幕需要固定在立杆上面的场景或其他立杆负重较大的情况，若立杆本身负重较低，则采用本方法或者官方抖音中桶式水泥堆的方法都可以。

1. 挖一个 500*500*500mm 方形土坑。
2. 活好混凝土。
3. 预埋件展开后，用直径 5mm 螺丝（随预埋件一起发送）穿过预埋件方形铁片螺孔并用螺母紧固，如图 2-1 中红色箭头处。
4. 预埋件固定前，请用胶带将四个螺柱缠绕好（防止螺纹沾水泥），螺纹部分露出水泥平面 4cm。
5. 在坑中心垂直方向放入展开的预埋件并摆正，浇筑混凝土，注意保护预埋件的螺纹，如图 2-2。



图 2-1



图 2-2

6. 制作方形木板框，露出地面的混凝土塑形。（此步骤为了美观）



图 2-3

7. 用抹子（如图 2-3）找水平，保证水泥底座表面平整光滑。
8. 水泥底座干燥 3 天（天气好）左右，即可安装设备。